

Installationsanleitung USB-Interface

Das USB-Interface dient der Verbindung zwischen **UniLog** und dem PC. Mit dem USB-Interface können die gespeicherten Daten zum PC übertragen und die Einstellungen des **UniLog** verändert werden. Außerdem ist mit dem USB-Interface ein Firmwareupdate für folgende Geräte möglich: **UniLog**, **Uni-Display** und **INFOSW17CH**.

1. Entpacken Sie die Treiber-Datei von unserer Homepage in ein Verzeichnis auf Ihrem Rechner. Die Datei ist als selbstentpackendes Archiv gespeichert, Sie müssen also die .exe Datei nur ausführen. In diesem Beispiel wurde die Datei direkt in den Ordner "C:\SM USB Interface Treiber 2.00.00" entpackt.

Neue Hardware gefunden

- 2. Schließen Sie das USB-Interface Kabel an einem freien USB Steckplatz Ihres Rechners an.
- 3. Der Rechner erkennt automatisch die neue Hardware.
- 4. Klicken Sie auf "Weiter" im Assistenten.

FT232R USE	UART
ssistent für das Suchen ne	uer Hardware Willkommen Dieser Assistent installiert einen Treiber für ein Gerät.

Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

<Zurück Weiter > Abbrechen



5. Aktivieren Sie "Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen" und klicken Sie auf Weiter.

6. Aktivieren Sie nur "Andere Quelle angeben" und klicken Sie auf Weiter.

- Klicken Sie auf "Durchsuchen" und Öffnen Sie dort den Ordner, in den Sie vorher die Treiber Dateien entpackt haben. Klicken Sie dann auf "OK"
- 8. Im nächsten Dialog auf Weiter klicken.

Hardwa	r dae Suchen neur	ar Hardmara			
Hardwa	r das Suchen neu	ar naruware			
Ein 0 Betri	retreiber installiere ierätetreiber ist ein Pr ebssystem ermöglicht.	e n ogramm, das da	as Ansprechen des	s Geräts durch da	
Der A	Assistent wird die Insta	allation des Ger	äts fertig stellen:		
V	FT232R USB UA	ART			
Gerä Treib such	tetreiber sind Program erdateien erforderlich en und die Installation	nme zum Steuen . Klicken Sie au n zu abzuschlief	n der Hardware. F if "Weiter", um die 3en.	ür das neue Gerä se Treiberdateien	t sind i zu
Wie	nöchten Sie vorgehe	n?			
	Nach einem passer	nden Treiber für Iber für der Cor	das Gerät sucher	n (empfohlen)	
3	entsprechenden Tr	eiber selbst aus	wählen	zeigen und den	
			< Zurück	Weiter >	Abbrechen
		11			1
Stent fu Suche r Gebo	r das Suchen neue a <mark>ch Treiberdateie</mark> en Sie an, wo nach de	er Hardware en en Treiberdateie	en gesucht werder	n soll.	
Nacł	n Treiberdateien für fo	lgende Geräte :	suchen:		
2	FT232R USB U/	ART			
Der A nach Klick	ssistent sucht in der passenden Treibern. en Sie auf "Weiter" i	Treiberdatenba um die Suche zi	nk und auf den ar u statten Wenn di	ngegebenen Laufv er Suchvorgang a	verken uf einer Diskette
oder	einem CD-ROM-Lauf	werk ausgeführ	t wird, legen Sie zu	uvor den Datenträ	iger ein.
And T	ere Quellen für die Su Diskettenlaufwerke	iche:			
Ē	CD-ROM-Laufwerk	e			
L L	Andere Quelle ange Microsoft Windows	eben Update			
			< Zurück	Weiter >	Abbrechen
cictent	für das Suchen r	neuer Hardu	uare		x
sistent	für das Suchen r	neuer Hardv	vare		×
sistent	für das Suchen i Legen Sie den Ins in das ausgewählt auf "OK".	neuer Hardv stallationsdate te Laufwerk e	vare Inträger des Her in, und klicken S	stellers	OK Abbrechen
sistent	für das Suchen r Legen Sie den Ins in das ausgewählt auf "OK".	neuer Hardw stallationsdate te Laufwerk e	vare nträger des Her in, und klicken S	stellers	OK Abbrechen
sistent	fü r das Suchen r Legen Sie den Ins in das ausgewählt auf "OK". Dateien des Herst	neuer Hardw stallationsdate te Laufwerk e tellers kopiere	vare inträger des Her in, und klicken S n von:	stellers	OK OK Abbrechen
sistent	für das Suchen r Legen Sie den Ins in das ausgewählt auf "DK". Dateien des Herst C:\SM USB Inter	tallationsdate stallationsdate te Laufwerk e tellers kopiere face Treiber 2	vare nträger des Her n, und klicken S n von: 2.00.00	stellers ie dann	OK Abbrechen
sistent i	für das Suchen n Legen Sie den Ins in das ausgewählt auf "DK". Dateien des Herst C:\SM USB Inter	stallationsdate stallationsdate te Laufwerk e tellers kopiere face Treiber 2	vare nträger des Her in, und klicken S n von: 2.00.00	stellers Sie dann	OK Abbrechen
sistent fü Treiberd	für das Suchen r Legen Sie den Ins in das ausgewählt auf "DK" Dateien des Herst [C:\SM USB Inter r das Suchen neur lateien - Sucherge	neuer Hardv stallationsdate te Laufwerk e tellers kopiere face Treiber 2 er Hardware ebnisse	vare nträger des Her in, und klicken S n von: 200.00	stellers Sie dann	OK Abbrechen
sistent fü sistent fü Treiberc Die S	für das Suchen i Legen Sie den Ins in das ausgewählt auf "DK". Dateien des Herst C:\SM USB Inter r das Suchen neue lateien - Sucherge iuche nach den Treit	neuer Hardw stallationsdate Laufwerk e tellers kopiere face Treiber 2 er Hardware sbnisse erdateien für da	vare nträger des Her n, und klicken S n von: 2.00.00 as Gerät ist beend	stellers ie dann Du et.	OK Abbrechen
sistent fi sistent fi Treiberc Die S	für das Suchen r Legen Sie den Ins in das ausgewählt auf "DK". Dateien des Herst [C:\SM USB Inter r das Suchen neue lateien - Sucherge suche nach den Treib	neuer Hardv stallationsdate te Laufwerk e tellers kopiere face Treiber 2 er Hardware ebnisse erdateien für da	vare nträger des Her in, und klicken S n von: 200.00 as Gerät ist beend unden:	stellers	OK Abbrechen
sistent fü sistent fü Treiberc Die S Für fü	für das Suchen in Legen Sie den Ins in das ausgewählt auf "DK". Dateien des Herst [C:\SM USB Inter r das Suchen neue lateien - Sucherge luche nach den Treit sigendes Gerät wurde	neuer Hardw stallationsdate te Laufwerk e tellers kopiere face Treiber 2 er Hardware sein Treiber gef ART	vare nträger des Her in, und klicken S n von: 2.00.00 as Gerät ist beend unden:	stellers ie dann Du et.	OK Abbrechen
sistent fü sistent fü Treiberc Die S Für fo Es w instal	für das Suchen in Legen Sie den Ins in das ausgewählt auf "DK". Dateien des Herst C:\SM USB Inter indes Suchen neue lateien - Sucherge iuche nach den Treib ilgendes Gerät wurde FT232B USB Us urde ein Treiber für da ieren.	neuer Hardw stallationsdate te Laufwerk e tellers kopiere face Treiber 2 er Hardware sbrisse berdateien für da e ein Treiber gef ART as Gerät gefund	vare nträger des Her in, und klicken S n von: 2.00.00 as Gerät ist beend unden: len. Klicken Sie au	stellers ie dann Du et. af "Weiter", um die	DK Abbrechen Irchsuchen
sistent fü Treiberc Die S Für fr Es w instal	für das Suchen n Legen Sie den In in das ausgewählt auf "DK". Dateien des Herst [C:\SM USB Inter r das Suchen neue Ideien - Sucherge uiche nach den Treib Ngendes Gerät wurde FT232R USB U/ urde ein Treiber für de ieren.	neuer Hardw stallationsdate le Laufwerk e tellers kopiere face Treiber 2 er Hardware ebnisse erdateien für d as Gerät gefund interface treiber	vare nträger des Her in, und klicken S n von: 2.00.00 as Gerät ist beend unden: len. Klicken Sie au	stellers	OK Abbrechen achsuchen
sistent fü Treiberd Die S Für k Es w instal	für das Suchen in in das ausgewählt auf "DK". Dateien des Herst C:\SM USB Inter in das Suchen neue Interior - Sucherge iuche nach den Treib Algendes Gerät wurde FT232R USB U/ urde ein Treiber für de ieren.	neuer Hardv stallationsdate te Laufwerk e tellers kopiere face Treiber 2 en Hardware ebnisse erdateien für da e ein Treiber gef ART as Gerät gefund interface treiber	vare nträger des Her in, und klicken S n von: 200.00 as Gerät ist beend unden: len. Klicken Sie au	stellers	OK Abbrechen Inchsuchen

<Zurück Weiter > Abbrechen



USB-Interface

_ 🗆 🗵

9. Der Treiber wird jetzt installiert. Klicken Sie dann auf "Fertig stellen".

Anschließend wird der Vorgang ab Punkt 4 noch ein zweites Mal durchlaufen, da der Treiber aus zwei Teilen besteht. Sie müssen jetzt immer nur noch auf "Weiter" oder "OK" klicken, da die passenden Punkte in den Dialogen schon ausgewählt sind.

Fertigstellen des Assistenten
Die Software für das Gerät wurde installiert.
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen

10. Da das USB-Interface einen seriellen Anschluss bereitstellt, müssen Sie jetzt noch die verwendete **COM Nummer** herausfinden.

Öffnen Sie dazu "Start → Einstellungen → Systemsteuerung → System → Hardware → Geräte-Manager"

Dort sehen Sie die zugewiesene Nummer (COM) beim "SM USB Serial Interface".

Diese COM Nummer brauchen Sie für die Excel Software und evtl. Firmwareupdates.

An dieser Stelle können Sie bei Bedarf auch die **COM Nummer ändern**. Gehen Sie dazu mit einem Doppelklick auf das SM USB Serial Interface zu den **Eigenschaften**.

Unter dem Reiter "Port Settings" klicken Sie auf "Advanced".



💂 Geräte-Manager

Bits per second:	9600	<u> </u>
Data bits:	8	•
Parity:	None	•
Stop bits:	1	
Flow control:	None	·
Adva	inced R	estore Defaults



11. Oben links kann jetzt eine (freie) Com Port Nummer zugewiesen werden.

Die anderen Einstellungen dürfen nicht verändert werden!

	?
	OK
	Cancel
at low baud rates.	Defaults
Miscellaneous Options	
Serial Enumerator	
Serial Printer	Г
Cancel If Power Off	Г
Event On Surprise Removal	
Set RTS On Close	Г
Disable Modern Ctrl At Startup	
	at low baud rates. Miscellaneous Options Serial Enumerator Serial Primter Dancel If Power Off Event On Surprise Removal Set RTS On Close Disable Modem Ctrl At Startup

12. Das USB-Interface kann jetzt verwendet werden.